

السيطرة النوعية 1

- ❖ مقدمة في السيطرة النوعية.
- ❖ مفهوم السيطرة النوعية.
- ❖ لوحات السيطرة النوعية.
- ❖ لوحات الوسط الحسابي.
- ❖ لوحة الانحراف المعياري.
- ❖ لوحات السيطرة للخواص.
- ❖ لوحة متوسط عدد المخالفات.

استاذ المادة (1) ، (2)

م.م. ليث فاضل سيد حسين

(الكورس الاول) 2019-2020

¹ - البروفايل الخاص بالأستاذ:

<https://uomustansiriyah.edu.iq/e-learn/profile.php?id=3290>

² - المشهدانى ، نزيه عباس ، 2015 ، " مقدمة في السيطرة الاحصائية على النوعية " ، دار الكتب والوثائق
بغداد.

الفصل الاول: مقدمة في السيطرة النوعية ولوحاتها

1) المقدمة في السيطرة النوعية ولوحاتها.

2) مفهوم السيطرة النوعية.

3) لوحات السيطرة النوعية (خرائط المراقبة).

(Introduction)

تهتم كل منشأة صناعية بكمية و نوعية بضائعها المنتجة ، كما انها تلتزم بإنتاج الكميات المطلوبة من البضائع حسب خطة الإنتاج الموضوعة لمواجهة طلب السوق لذلك اصبح من الضروري ان تضم المنشأة قسماً للسيطرة النوعية لتنسيق جهود العاملين في المنشأة والمحافظة على جودة الإنتاج وتحسينها والارتقاء بالمنتجات الى المستوى المطلوب التي تسهم في التقدم الصناعي للقطر.

لذلك توالت البحوث لايجاد امثل خطة لفحص المنتوج فقد توالت الدراسات وتطورت مروراً بخطوة المعاينة المفردة وخطط المعاينة المزدوجة ثم خطط المعاينة المتعددة وصولاً الى خطط المعاينة البيزية وخطط المعاينة البيزية المقيدة لفحص المنتوج التي تعد من الاساليب العلمية الحديثة التي تعتمد على تقييم المنتوج بواسطة العينات بدلاً من الفحص الشامل.

(Control)

هي الاجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتوج او الخدمة للمواصفات المحددة وعدم تجاوزها لتلك المواصفات بما يهدد المستهلك بمواجهة مخاطر متعددة نتيجة لذلك.

(Quality)

قدرة المنتج او الخدمة على الوفاء بتوقعات المستهلك او تجاوزها.

(Quality Control)

هي مجموعة الانظمة والاجراءات الخاصة لتحديد مدى مطابقة المواد للمواصفات النوعية المحددة مسبقاً.

السيطرة الاحصائية على النوعية : (Statistical Quality Control)

وتتمثل بالطرق والاساليب الاحصائية المستخدمة في تحديد مدى مطابقة المواد للمواصفات النوعية المحددة مسبقاً.

مفهوم التغير: وهو قانون طبيعي يتمثل في عدم وجود عنصرين في الطبيعة متطابقين ، حتى وان كانوا من نفس الفئة ، وهذا الاختلاف او التغير يمكن ان يكون ملموس يمكن تحديده بشكل مباشر كالاختلاف بين اطوال البشر ، او ان يكون الاختلاف غير ملموس يحتاج الى اجهزة خاصة لتحديده ، كما في حالة الاختلاف بين قدحين من الماء ، ومن ناحية اخرى يمكن ان يكون هذا الاختلاف او التغير بسيط بحيث يمكن قبوله ، او ان يكون هذا الاختلاف كبير يحتاج الى تصحيح ومعالجة.

فئات التغير: يمكن تحديد الفئات الثلاثة التالية بالتغير:

1) **التغير او الاختلاف ضمن الوحدة الواحدة:** وهذا يعني إمكانية وجود اختلاف في النوعية حتى في وحدة الانتاج الواحدة. مثال على ذلك اختلاف نوعية سطح منضدة خشبية من مكان الى اخر.

2) **الاختلاف من وحدة الى اخر:** وهو يعني وجود اختلاف بين وحدتين حتى وان كانتا من نفس الماكنة.

3) **التغير او الاختلاف حسب الزمان والمكان:** وهذا يعني الاختلاف بين الوحدات المنتجة بأوقات مختلفة أو بأماكن مختلفة.

مصادر التغير: للتغير او الاختلاف مصادر مختلفة وفي مجال الانتاج وبالذات الانتاج الصناعي ، مثلاً يمكن تحديد المصادر على اساس عناصر العملية الانتاجية ومن اهمها:

1) **المعدات والمكائن:** يمكن ان تكون المكائن والمعدات سبباً للاختلاف او التغير في انتاج المكائن الحديثة يختلف على انتاج المكائن القديمة مثلاً.

2) **عنصر العمل:** ويقصد به العنصر البشري فالاختلاف بين عامل ماهر وعامل غير ماهر يعكس على انتاج كل منهما.

3) **المواد الاولية:** يمكن ان تكون المواد الاولية المستخدمة في عملية الانتاج سبب لوجود الاختلاف في الوحدات المنتجة.

4) **البيئة:** ويقصد به تأثير الظروف البيئية من درجات حرارة وضوء لوجود اختلاف بين الوحدات المنتجة.

أهمية السيطرة على النوعية: يمكن وضع النقاط التالية لتحديد أهمية السيطرة النوعية كما يلي:

- 1) التأكيد من نوعية المستخدم والمنتج والتي لا تأثر على المستوى المطلوب في الانتاج.
- 2) تحسين العلاقة بين المنشأة والمستهلك إضافة الى العاملين.
- 3) القدرة على تحقيق وضع تنافسي مناسب.
- 4) تخفيض نسبة المعيب في الانتاج غير المطابق للمواصفات.
- 5) توفير الظروف المناسبة للعمل.
- 6) رفع مستوى اداء وانتاجية العاملين.
- 7) خفض تكاليف الانتاج وبضمها تكاليف السيطرة على النوعية.
- 8) تخفيض نسبة العادم اثناء العملية الانتاجية.
- 9) تقليل حالات المطالبة بالتعويضات الناتجة عن وجود عيوب في الانتاج.

اجراءات السيطرة على النوعية: وفقاً للترتيب تكون اجراءات السيطرة النوعية كما يلي:

1. تحديد المعايير والمقاييس الخاصة ووفقاً للمواصفات المحددة.
2. فحص المواد المستخدمة والمنتجة لتحديد مطابقتها للمواصفات.
3. اكتشاف الانحرافات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيحها.
4. التخطيط للتحسين المستمر في النوعية.

اساليب الفحص والمراقبة: كما هو في الاحصاء ، هنالك اسلوبين للفحص والمراقبة هما:

- الاسلوب الشامل.

- اسلوب المعاينة (العينات).


1) الاسلوب الشامل: يعني اخضاع جميع الوحدات للفحص ، ويتم تحديد استخدام هذا الاسلوب على اساس طبيعة الانتاج ، او الاسباب والمبررات التي تحددها طبيعة الانتاج ، مثل على ذلك: فحص السيارات المنتجة او الاجهزه الكهربائية ... الخ.

2) اسلوب العينات: يعني اخذ جزء من الانتاج واجراء عملية الفحص على هذا الجزء لتحديد مطابقة دفعه انتاج كاملة للمواصفات المحددة ، مثل على ذلك: فحص دفعه انتاج من المشروبات الغازية بأخذ عينة من الانتاج.


خرائط المراقبة (لوحات السيطرة) : (Control Charts)

وهي من أول و أهم الاساليب الاحصائية التي استخدمت في مجال السيطرة على النوعية ويعود استخدامها لعام 1921 حيث بدأ العالم شيوارت (Shewhart) بوضع التصاميم الخاصة بها و تم تطويرها في سنوات لاحقة.

خريطة المراقبة: هو الشكل البياني الذي يتكون من ثلاثة خطوط متوازية ، الخط الأوسط يمثل حد السيطرة المركزي (Center Control Limit) ويرمز له بـ (CCL) ، والخط الاعلى يمثل حد السيطرة الاعلى (Upper Control Limit) ويرمز له بـ (UCL) ، والخط الاسفل يمثل حد السيطرة الاندى ، (Lower Control Limit) ويرمز له بـ (LCL) ، وتسمى لوحة السيطرة او لوحة شيوارت (Shewhart).



ومن خلال عملية التطوير تم إضافة خطين سميما بحدود او خطوط التحذير (Warning Lines) ، وعادةً تبتعد حدود السيطرة الاندى والاعلى بمقدار ثلاثة انحرافات معيارية عن حد السيطرة المركزي وخطوط التحذير تبتعد بمقدار انحرافين معياريين.



انواع خرائط المراقبة: يوجد نوعين رئيسيين من خرائط المراقبة وكما يلي:

اولاً: خرائط المراقبة للمتغيرات: وتستخدم في حالة المتغيرات القياسية كالوزن والطول والحجم ... الخ ، ومن اهم انواع الخرائط المستخدمة الانواع الثلاثة الآتية:

- الصيغة العامة (المباشرة).
- صيغة الوسط الحسابي (\bar{X}) مع الانحراف المعياري (S).
- صيغة الوسط الحسابي (\bar{X}) مع المدى (R).
- 1) خريطة الوسط الحسابي: (\bar{X} chart).
- 2) خريطة الانحراف المعياري: (S chart).
- 3) خريطة المدى : (R chart).

وهنالك انواع اخرى تستخدم مقاييس احصائية مختلفة ، مثل خرائط الانحدار او الاتجاه العام.

ثانياً: خرائط المراقبة للصفات (التمييزية): وتسخدم في حالة المتغيرات الوصفية التي تعتمد على صفة معينة وفي الانتاج غالباً تكون هذه الصفات هي صفة المعياب او غير المعياب من الانتاج ، ومن اهم خرائط المراقبة لهذا النوع خرائط التالية:

- 1) خريطة كسر المعيوب (عدم المطابقة) (نسبة): (P chart).
- 2) خريطة عدد العيوب (المخالفات): (C chart).
- 3) خريطة متوسط عدد العيوب (عدد المخالفات) في الوحدة: (U chart).
- 4) خريطة عدد الوحدات المعييبة (عدم المطابقة): (nP chart).

تمارين الفصل الاول

س1/ عرف ما يلي:

1- السيطرة. ، 2- النوعية. ، 3- السيطرة النوعية. ، 4- السيطرة الاحصائية على النوعية.

س2/ اجب عما يلي:

1- اذكر خمس نقاط لتحديد اهمية السيطرة النوعية.

2- وفقاً للترتيب عدد اجراءات السيطرة النوعية.

3- عدد خمسة من ابعاد النوعية مع شرح مختصر لكل منهما.

4- عدد خمسة فقط لأهم ادوات تحسين النوعية.

5- عدد خمسة فقط من النقاط التي تحدد استخدامات لوحة السيطرة.

س3/ املأ الفراغات التالية:

1- من اهم اساليب الفحص والمراقبة هي _____، و _____.

2- من اهم مصادر التغير او الاختلاف هي _____، و _____، _____.

3- عادةً تبتعد حدود السيطرة الادنى والاعلى بمقدار _____ عن حد السيطرة المركزي وخطوط التحذير
تبعد بمقدار _____.

4- ادارة الجودة هي _____.

5- تعرف خرائط المراقبة ب_____.